




**Tools:**

- Pocket Hole Jig Kit
- Electric Drill




**Materials:**

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY & LENGTH
A	Stool Top (1" stock)	1 @ 8" x 12"
B	Legs (1" stock)	2 @ 8" x 6"
C	Support (1" stock)	1 @ 3" x 10-1/2"
	Screws	12



**Instructions:**

1. Drill four pocket holes in one end of each of the two 6" leg pieces (B) at the locations shown in the diagram.
2. Drill two pocket holes in each end of the support piece (C) at the locations shown in the diagram.
3. Place one of the legs (B) on your work bench with the pocket holes facing up.
4. Screw the support piece (C) to the leg (B), centering it left to right. (See Figure 1).
5. Place the other leg (B) on your work bench with the pocket holes facing up.
6. Screw your support piece (C) to this leg (B), centering it left to right so it mirrors the other side.
7. Place the stool top (A) on your work bench. Set the legs and support (B & C) on top of your stool top (A) and screw together. (See Figure 2).
8. Paint or stain as desired.



## E-Z POCKET HOLE JIG KIT INSTRUCTIONS



**Safety Instructions:**

1. Always use eye protection when using power tools. Wear safety goggles that comply with ANSI Z87.1.

2. **WARNING:** Always unplug drill from power supply when changing bits and attaching drill stops.

**Before you get started:**




The table below lists all the parts included in the pocket jig kit.

**Parts List:**

ITEM #	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Jig with screw clamp	1
2	Step Drill, 3/8"	1
3	Stop Collar	1
4	Hex Wrench	1
5	6" Square Drive	1
6	1-1/4" Wood Screws	24

**Helpful Tips:**

1. This pocket hole jig will accept work pieces up to 1-1/2" thick.
2. It is always best to practice making pocket holes on scrap pieces of wood to familiarize yourself with the tool.
3. The jig is equipped with mounting holes for easy attachment to a fixed work surface.
4. Pocket hole joinery requires drilling pocket holes in only one of the two pieces to be joined.





## TROUSSE DE GABARIT DE PERÇAGE À ANGLE E•Z PLANS DE PROJET FABRICATION D'UN TABOURET

### Outils :

- Trousse de gabarit de perçage à angle
- Perceuse électrique

### Matériel :

ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ ET LONGUEUR
A	Dessus de tabouret [bois de 25 cm (1 po)]	1 : 20 x 30 cm (8 x 12 po)
B	Jambes [bois de 25 cm (1 po)]	2 : 20 x 15 cm (8 x 6 po)
C	Support	1 : 7.5 x 26.5 cm (3 x 10-1/2 po)
	Vis	12

### Instructions :

1. Percez quatre trous à angle dans une extrémité de chacune des jambes de 15 cm (6 po) (B), aux endroits indiqués dans l'illustration.
2. Percez deux trous à angle dans chaque extrémité du support (C), aux endroits indiqués dans l'illustration.
3. Placez une des jambes (B) sur l'établi avec les trous à angle dirigés vers le haut.
4. Vissez le support (C) sur la jambe (B) en vous assurant qu'il est bien centré à droite et à gauche.
5. Placez l'autre jambe (B) sur l'établi avec les trous à angle dirigés vers le haut.
6. Vissez le support (C) sur la jambe (B) en vous assurant qu'il est bien centré à droite et à gauche pour qu'il soit identique à l'autre côté.
7. Placez le dessus du tabouret (A) sur l'établi. Placez les jambes et le support (B et C) sur le dessus du tabouret (A) et vissez ces pièces.
8. Vous pouvez peindre ou teindre le tabouret tel que désiré.




Figure 1




Figure 2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS 80 White Street, New York, NY 10013-3567

• e-mail: sales@generaltools.com • www.generaltools.com •

©2007 GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS

## JUEGO DE AMORTAJADORA PLANOS PARA PROYECTOS COMO HACER UN BANCO

### Bancos:

- Juego de amortajadora
- Taladro eléctrico

### Matérial:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Y LONGITUD
A	Asiento del banco (Espesor 2,5cm/1")	1 de 20x30cm (8"x12")
B	Patas 2 : 20 x 15 cm (Espesor 2,5cm/1")	2 de 20x15cm (8"x6")
C	Soporte 1 de 7,5 x 27cm (espesor 2,5cm/1")	(3"x10-1/2")
	Tornillos	12

### Instrucciones:

1. Taladre cuatro orificios de mortaja en un extremo de cada una de las dos piezas (B) de 15cm (6") en los lugares indicados en el diagrama.
2. Taladre dos orificios de mortaja en cada extremo de la pieza de soporte (C) en los lugares indicados en el diagrama.
3. Ponga una de las patas (B) en su mesa de trabajo con los orificios de mortaja hacia arriba.
4. Atornille la pieza de soporte (C) a la pata (B), centrándola de izquierda a derecha.
5. Ponga la otra pata (B) en su mesa de trabajo con los orificios de mortaja hacia arriba.
6. Atornille la pieza de soporte (C) a esta pata (B), centrándola de izquierda a derecha frente a la del otro lado.
7. Ponga el asiento (A) del banco sobre su mesa de trabajo. Coloque las patas (B) y el soporte (C) sobre el asiento (A) del banco y atornille.
8. Pinte o tiña si lo desea.

## Instructions Pour la Trousse de Gabarit de Perçage à Angle E•Z



## Instrucciones Para el Juego de Amortajadora E•Z

### Instrucciones de seguridad:

1. Portez toujours des articles de protection des yeux en utilisant des outils électriques. Portez des lunettes de protection conformes aux normes ANSI Z87.1.
2. AVERTISSEMENT : Débranchez toujours la perceuse de la source d'alimentation avant de remplacer les forets ou de poser des butées de perceuse.

### Avant de commencer :

Le tableau ci-dessous indique toutes les pièces fournies dans la trousse de gabarit de perçage à angle.

### Liste des pièces

No D'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Gabarit avec serre-joint	1
2	Forêt étagé de 3/8 po	1
3	Collier de butée	1
4	Cle hexagonale	1
5	Carré conducteur de 6 po	1
6	Vis à bois de 1-1/4 po	24

### Conseils pratiques :

1. Esta amortajadora acepta piezas de trabajo hasta de 38mm (1-1/2") de espesor.
2. Siempre es mejor practicar taladrando orificios de mortaja en retozos de madera para familiarizarse con la herramienta.
3. La amortajadora tiene orificios para facilitar su montaje a una superficie de trabajo fija.
4. Avec un gabarit de perçage à angle, il faut percer un trou à angle dans seulement un des deux morceaux de bois à joindre.

### Instructions :

1. Assurez-vous que le collier de butée du foret étagé est positionné à la hauteur correcte pour empêcher le perçage dans la base du gabarit (voir la figure 1). Utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer/serrer le collier de butée.
2. Centrez le morceau de bois à percer dans le gabarit et serrez-le à l'aide de la vis de serrage du serre-joint (voir la figure 2).
3. Taladre el (los) orificio(s) de mortaja hasta que el collar de tope toque la base. Para perforaciones más limpias y fáciles, no taladre toda la profundidad de una sola vez, sino con perforaciones menores sucesivas. Al acabar, libere la pieza de la prensa y sáquela de la amortajadora. (Vea la Figura 3).
4. Junte las dos piezas de trabajo con la prensa en la configuración final deseada y complete la junta, instalando los tornillos de 32mm (1-1/4") con ranura cuadrada (previstos) en los orificios de mortaja (vea la Figura 4). En este momento se puede usar cola si se desea.